COLOCACION REVESTIMIENTO ANTIHUMEDAD HUMI

Para la aplicación de las placas HUMI - Símil Piedra, proceda de la siguiente manera:

1) <u>Preparación de la superficie:</u> Prepare la superficie sobre las cuales se pegaran las placas teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:



- a) Desprenda todos los pedazos flojos de revoque para que la superficie sobre el cual se pegarán las placas sea firme.
- b) En caso de que el área a recubrir presente cualquier tipo de pintura impermeable (látex, satinados lavables, etc.) que no permita eliminar la humedad, se debe quitar la misma logrando que la suma de los sectores en los cuales queden resto de pintura no exceda en la suma más del 20% de la superficie a revestir.
- c) En caso de existir zócalos (cerámico, madera, mosaico, etc.) flojos o desprendidos, se recomienda afirmarlos previamente, ya que serán el soporte donde se apoyará el revestimiento LEPLAC que se desea colocar.
- d) Elimine el polvo de la superficie donde se colocará el adhesivo
- 2) Colocación de las placas.



a) Prepare al adhesivo que se provee en el pack, agregando agua en la relación aconsejada (1 parte de agua cada 2 partes de adhesivo) El tiempo de uso del adhesivo a partir de la humectación es de 20 minutos no siendo recomendable su uso después de ese tiempo.



El adhesivo con el agua debe ser mezclado hasta lograr una pasta homogénea

H U M I Hágalo Usted Mismo b) Corte una placa a la mitad si ha elegido la forma trabada para la colocación del revestimiento.







Aplique botones de adhesivo sobre la parte posterior y apoye sobre la pared a revestir, asegurándose la correcta posición de la primera placa, lo que le asegura una correcta colocación de las placas posteriores.



c) Repita el procedimiento con las demás placas hasta lograr la colocación del total de las placas

Si el revestimiento **HUMI** es aplicado sobre superficies muy irregulares (revoque faltante, terminación irregular de la pared, etc.) se recomienda preveer esta situación, adquiriendo con anticipación una cantidad adicional de adhesivo que permita lograr la línea final exterior deseada para el revestimiento.

3) Terminación final.

H U M I Hágalo Usted Mismo

Kits completos anti - humedad para inexpertos



a) Prepare la masilla que se provee en el pack, de manera similar a la utilizada para el adhesivo manteniendo la relación agua / masilla (1 parte de agua por cada 2 partes de masilla)

Luego de lograr una pasta homogénea, coloque la misma en la mini manga descartable que se provee en el pack, realice un corte para lograr una salida pequeña que permita colocar la masilla entre las uniones de placas para logar el rellenado de las mismas.

Transcurrido un breve tiempo, por medio de una esponja húmeda quite el exceso de masilla logrando una perfecta terminación entre las uniones de placas

4) Elementos requeridos para la colocación:

- 1) Recipiente para preparación de adhesivo/masilla,
- 2) Espátula para mezclar y aplicar las mezclas,
- 3) Serrucho o sierra metálica para cortar el revestimiento,
- 4) Esponja.

H U M I Hágalo Usted Mismo